

**select barhocker 11-373**

Werner Max Moser, 1934

Sitz gepolstert, Sitzrahmen und Füsse aus gebogenem Massivholz, Fussring Stahlrohr verchromt B39, H81

Werner Max Moser, 1934

Assise rembourrée, cadre du siège et pieds en bois massif cintré, repose-pieds en acier chromé.  
L39, H81

Werner Max Moser, 1934

Upholstered seat, seat frame and legs of solid bentwood, chrome-plated connection ring  
W39, H81

Varianten / variantes / variants



select  
11-370

Technische Angaben / specifications / specifications

Masse / mesure / measure



Gewicht / ponds / weight 4.0 kg 8.0 lb

Polsterung / rembourrage / upholstery ja / oui / yes

**select barhocker 11-373**

## Holzarten / types de bois / types of wood



Buche natur      BN 000 AM  
Beech natural      BN 000 AM  
Hêtre naturel      BN 000 AM



Buche anthrazit      BB 200 SG  
Beech anthracite      BB 200 SG  
Hêtre anthracite      BB 200 SG



Buche schwarz      BB 203 SG  
Beech black      BB 203 SG  
Hêtre noir      BB 203 SG



Eiche natur      EN 000 AM  
Oak natural      EN 000 AM  
Chêne naturel      EN 000 AM



Buche Ebony      BB 100 SG  
Beech ebony      BB 100 SG  
Hêtre teinté ebony      BB 100 SG



Eiche Räuchereiche      EB 535 AM  
Oak smoked oak      EB 535 AM  
Chêne chêne fumée      EB 535 AM



Buche Nuss      BB 151 SG  
Beech walnut      BB 151 SG  
Hêtre teinté noyer      BB 151 SG



Buche geweisst      BG 172 SG  
Beech whitewashed      BG 172 SG  
Hêtre teinté blanc      BG 172 SG

## Belag / revêtement / surface