

**select barhocker 11-370**

Werner Max Moser, 1934

Sitz Formsperrholz, Sitzrahmen und Füsse aus gebogenem Massivholz, Fussring Stahlrohr verchromt  
B39, H80

Werner Max Moser, 1934

Assise rembourrée, cadre du siège et pieds en bois massif cintré, repose-pieds en acier chromé.  
L39, H80

Werner Max Moser, 1934

Moulded plywood seat, seat frame and legs of solid bentwood, chrome-plated connection ring  
W39, H80


Varianten / variantes / variants



select  
11-373

Technische Angaben / specifications / specifications

Masse / mesure / measure



Gewicht / ponds / weight

3.7 kg 7.4 lb

**select barhocker 11-370**

## Holzarten / types de bois / types of wood



Buche natur      BN 000 AM  
Beech natural    BN 000 AM  
Hêtre naturel    BN 000 AM



Buche anthrazit    BB 200 SG  
Beech anthracite    BB 200 SG  
Hêtre anthracite    BB 200 SG



Buche schwarz      BB 203 SG  
Beech black        BB 203 SG  
Hêtre noir         BB 203 SG



Eiche natur        EN 000 AM  
Oak natural        EN 000 AM  
Chêne naturel     EN 000 AM



Buche Ebony        BB 100 SG  
Beech ebony        BB 100 SG  
Hêtre teinté ebony    BB 100 SG



Eiche Räuchereiche    EB 535 AM  
Oak smoked oak        EB 535 AM  
Chêne chêne fumée    EB 535 AM



Buche Nuss         BB 151 SG  
Beech walnut        BB 151 SG  
Hêtre teinté noyer    BB 151 SG



Buche geweisst        BG 172 SG  
Beech whitewashed    BG 172 SG  
Hêtre teinté blanc    BG 172 SG

## Belag / revêtement / surface