

**select 1-373**

Werner Max Moser, 1934

Sitz gepolstert, Rücken, Füsse und Sitzzarge massiv gebogen

B49, T49, H77, SH47

Werner Max Moser, 1934

Assise rembourrée, dossier, pieds et cadre du siège en bois massif cintré

L49, P49, H77, HAss47

Werner Max Moser, 1934

Upholstered seat, back, legs and seat frame solid bentwood

W49, D49, H77, SH47

## Varianten / variantes / variants




select  
1-370



select  
1-376

## Technische Angaben / specifications / specifications

## Masse / mesure / measure



Gewicht / ponds / weight 4.8 kg 9.6 lb

Polsterung / rembourrage / upholstery ja / oui / yes

**select 1-373**

Holzarten / types de bois / types of wood

Belag / revêtement / surface



Buche natur      BN 000 AM  
Beech natural    BN 000 AM  
Hêtre naturel    BN 000 AM



Buche schwarz      BB 203 SG  
Beech black        BB 203 SG  
Hêtre noir         BB 203 SG



Buche geweisst    BG 172 SG  
Beech whitewashed BG 172 SG  
Hêtre teinté blanc BG 172 SG



Buche anthrazit    BB 200 SG  
Beech anthracite   BB 200 SG  
Hêtre anthracite   BB 200 SG



Buche Ebony        BB 100 SG  
Beech ebony        BB 100 SG  
Hêtre teinté ebony BB 100 SG



Buche Nuss         BB 151 SG  
Beech walnut       BB 151 SG  
Hêtre teinté noyer BB 151 SG