

**select 1-373**

Werner Max Moser, 1934

Sitz gepolstert, Rücken, Füsse und Sitzzarge massiv gebogen

B49, T49, H77, SH47

Werner Max Moser, 1934

Assise rembourrée, dossier, pieds et cadre du siège en bois massif cintré

L49, P49, H77, HAss47

Werner Max Moser, 1934

Upholstered seat, back, legs and seat frame solid bentwood

W49, D49, H77, SH47

## Varianten / variantes / variants




Select  
1-370



Select  
1-376

## Technische Angaben / specifications / specifications

## Masse / mesure / measure



Gewicht / ponds / weight 4.8 kg 9.6 lb

Polsterung / rembourrage / upholstery ja / oui / yes

**select 1-373**

Holzarten / types de bois / types of wood

Belag / revêtement / surface



Beech natural      BN 000 AM  
Buche natur      BN 000 AM  
Hêtre naturel    BN 000 AM




Beech black      BB 203 SG  
Buche schwarz    BB 203 SG  
Hêtre noir        BB 203 SG




Beech whitewashed    BG 172 SG  
Buche geweisst      BG 172 SG  
Hêtre teinté blanc    BG 172 SG



Beech anthracite      BB 200 SG  
Buche anthrazit      BB 200 SG  
Hêtre anthracite      BB 200 SG



Beech ebony      BB 100 SG  
Buche Ebony      BB 100 SG  
Hêtre teinté ebony    BB 100 SG



Beech walnut      BB 151 SG  
Buche Nuss        BB 151 SG  
Hêtre teinté noyer    BB 151 SG